

## 地上デジタル放送チャンネルスキャン方法

- ① リモコンの 操作一覧 を押します。
- ② ▲▼で その他の機能へ を選び決定ボタンを押します。
- ③ ▲▼ボタンで 放送設定 を選び 決定 ボタンを押します。
- ④ ▲▼ボタンで 設置設定 を選び 決定 ボタンを押します。
- ⑤ ▲▼ボタンで チャンネル設定 を選び決定ボタンを押します。
- ⑥ ▲▼ボタンで 地上デジタル を選び 決定 ボタンを押します。
- ⑦ ◀▶ボタンで 初期スキャン を選び 決定 ボタンを押します。
- ⑧ ◀▶ボタンで 山梨 を選び 決定 ボタンを押します。  
(受信できるチャンネルを検索します。10分程度かかる場合があります。)
- ⑨ 正しく設定されたことを確認して、 戻る ボタンを押します。



チャンネル番号	リモコン番号	放送局名
D011	1	NHK甲府 総合
D021	2	NHK 教育
D031	3	テレビ神奈川
D041	4	山梨放送
D051	5	テレビ朝日
D061	6	テレビ山梨
D071	7	テレビ東京
D081	8	フジテレビ
D111	11	NNS
D121	12	放送大学学園