


BUFFALO ルータ設定方法


1.ルータの切り替えスイッチを「ROUTER」へ切り替えます。

WSR-3000AX4L



2.端末を Wi-Fi や LAN ケーブルでルータと繋ぎ、Edge や Chrome、Safari 等のブラウザで以下の URL へアクセスします。

URL : 192.168.11.1 または <http://192.168.11.1>



「<http://192.168.11.1>」へアクセスします

3. ユーザー名とパスワードを入力後、「ログイン」を選択します。

※こちらの画面と異なる表示になった場合は「192.168.11.1/」以降の文字を削除して再度アクセスすることで、下記画面が表示されます。

The screenshot shows the login interface for the Buffalo AirStation WSR-3000AX4L. The page has a grey header with the Buffalo logo and 'AirStation WSR-3000AX4L Version 1.00'. Below the header, there are two input fields: 'ユーザー名' (Username) containing 'admin' and 'パスワード' (Password) containing a masked password '.....'. A checkbox labeled 'モバイル用設定画面' (Mobile setting screen) is below the password field. At the bottom is a 'ログイン' (Login) button. Three callout boxes provide instructions: ① points to the username field, ② points to the password field, and ③ points to the login button.


① 「admin」と入力します

② 機種指定のパスワードを入力します(※1)

③ 「ログイン」を選択します

(※1) お使いの機種によりパスワードが異なります。

ルータ本体もしくは付属のセットアップシートをご確認ください。お客様ご自身でログインパスワードを独自に設定されている場合は、そちらを入力してください。




WSR-3000AX4L の場合、本体側面に記載されているパスワード (本機ログイン用) になります

4. 「詳細設定」を選択します。



5.画面左側の「Internet」を選択し、表示された「Internet」を選択します。



6. 「DHCP サーバから IP アドレスを自動取得」にチェックを入れ、「設定」を選択します。

BUFFALO

Internet

Internet

PPPoE

アドレス変換

IPv6

LAN

Wi-Fi設定

セキュリティ

管理

ステータス

インターネット@スタートを行う

インターネット@スタートを自動的に行う

☒ DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得

PPPoEクライアント機能を使用する

transix

サブネットマスク 255.255.255.0

※PPPoE接続先の設定はInternet - [PPPoE](#)で行ってください

[拡張設定]

デフォルトゲートウェイ

DNS(ネーム)サーバーアドレス

プライマリー:

セカンダリー:

Internet

Internet

設定

AirStation WSR-3000AX4L Version 1.00

Copyright © 2026 Buffalo Inc.

7.次に「IPv6」を選択します。

The screenshot shows the Buffalo AirStation web interface. On the left, a sidebar menu lists various settings: Internet, PPPoE, アドレス変換, IPv6, LAN, Wi-Fi設定, セキュリティ, 管理, and ステータス. The 'IPv6' option is highlighted with a red rectangle. A callout box with a pointer to this rectangle contains the text 「IPv6」を選択します. The main content area shows the 'IPv6' configuration page. It includes a section for 'IPアドレス取得方法' (IP Address Acquisition Method) with radio buttons for 'クロスパスを使用する', 'v6 コネクトを使用する', and 'その他のDS-Liteを使用する'. Below this are fields for 'ゲートアドレス', 'IPアドレス', and 'サブネットマスク' (set to 255.255.255.0). A note states: ※ PPPoE接続先の設定はInternet - PPPoEで行ってください. Below this is a section titled '[拡張設定]' (Advanced Settings) with fields for 'デフォルトゲートウェイ', 'DNS(ネーム)サーバーアドレス' (with primary and secondary fields), 'Internet側MACアドレス' (with a radio button for 'デフォルトのMACアドレスを使用 (D0:56:F2)' and a field for '手動設定'), and 'Internet側MTU値' (set to 1500 bytes). A '設定' (Settings) button is at the bottom right. The footer shows 'AirStation WSR-3000AX4L Version 1.00' and 'Copyright © 2026 Buffalo Inc.'

Internet

Internet

PPPoE

アドレス変換

IPv6

LAN

Wi-Fi設定

セキュリティ

管理

ステータス

「IPv6」を選択します

IPアドレス取得方法

☐ クロスパスを使用する

☐ v6 コネクトを使用する

☐ その他のDS-Liteを使用する

ゲートアドレス

IPアドレス

サブネットマスク 255.255.255.0

※ PPPoE接続先の設定はInternet - PPPoEで行ってください

[拡張設定]

デフォルトゲートウェイ	
DNS(ネーム)サーバーアドレス	プライマリー: セカンダリー:
Internet側MACアドレス	☒ デフォルトのMACアドレスを使用 (D0:56:F2) ☐ 手動設定
Internet側MTU値	1500 バイト

設定

AirStation WSR-3000AX4L Version 1.00

Copyright © 2026 Buffalo Inc.

8. 「IPv6 ネイティブを使用する」にチェックを入れ、「設定」を選択します。

① 「IPv6 ネイティブ」を選択します

Internet
PPPoE
アドレス変換
IPv6
LAN
Wi-Fi設定
セキュリティ
管理
ステータス

IPv6接続方法

- ☒ IPv6ネイティブを使用する
- ☐ IPv6を使用しない
- ☐ インターネット@スタートを行う
- ☐ IPv6ブリッジを許可する
- ☐ NDプロキシを使用する
- ☐ IPv6端末モードを使用する
- ☐ IPv6ブリッジを使用する

IPv6アドレス設定

IPv6プレフィックス取得方法

- ☒ 自動取得(DHCPv6-PD)
- ☐ 手動設定

グローバルプレフィックス

プレフィックス長 48

LAN側IPv6アドレス自動配布方法

- ☒ ステートレスアドレス自動設定で配布
- ☐ DHCPv6サーバーで配布

リース期間 48 時間

リース範囲 d056:f23 : 0001 から 64 台

拡張設定

IPv6デフォルトゲートウェイ

IPv6アドレス拡張設定

LAN側サブネットID 0000

LAN側インターフェースID ☒ EUI64 (d256:)

DNSサーバー

設定

AirStation WSR-3000AX4L Version 1.00 Copyright © 2026 Buffalo Inc.

② 「設定」を選択します

9.次に「管理」を選択し、「ファームウェア更新」を選択します。



10.ファームウェア自動更新機能を「常に最新版に更新する」(※1)へ変更し、「設定」を選択します。



(※1) ファームウェアの更新がある場合、4:00 から 5:00 までの間で自動的に更新が行われます。更新中はインターネットに接続できなくなりますのでご注意ください。

11.画面右上のログアウト画像を選択します。

The screenshot shows the Buffalo AirStation web interface for the WSR-3000AX4L model. The top navigation bar includes the Buffalo logo, a home icon, a globe icon, an information icon, a download icon, and a logout icon (a square with an arrow pointing out) which is highlighted with a red box. A callout box points to this icon with the text "こちらの画像を選択します".

The left sidebar contains a menu with the following items:

- Internet
- LAN
- Wi-Fi設定
- セキュリティ管理
- システム設定
- ログ
- 設定管理/再起動
- ファームウェア更新
- ステータス

The main content area is titled "ファームウェア更新" (Firmware Update). It includes a table with the following information:

ファームウェアバージョン	WSR-3000AX4L
更新方法	☒ ファイルの選択 ☐ ファイルが選択されていません
ファームウェアファイル名	

Below the table is a button labeled "更新実行" (Execute Update).

A note states: "※ファームウェアは、下のリンクからダウンロードできます。" (Firmware can be downloaded from the link below).

The link provided is: [ファームウェアダウンロードサイト](#)


The section "[拡張設定]" (Advanced Settings) includes the following options:

- ファームウェア自動更新機能: 常に最新版に更新する (Always update to the latest version)
- 現在時刻: 2026年 6月 29日 (月曜日) 13:47 (Current time)
- 更新時刻: 毎日 4:00-4:59 (Update time)

A "設定" (Settings) button is located below these options.

The footer of the page displays "AirStation WSR-3000AX4L Version 1.00" and "Copyright © 2026 Buffalo Inc."

12.画面右上の「×」で画面を閉じます。



以上で設定は完了です。